


スポーツバックを使う(つづき)

静止画を撮る

A. メモリーモードのとき

1 POWERスイッチを「MEMORY」にする。




- 2 PHOTOボタンを軽く押す。
- 緑の・が点滅から点灯に変わり撮影可能となります。
- この状態では、画像は記録されていません。
- 3 PHOTOボタンを深く押す。
- ボタンを深く押したときの画像が「メモリースティック」に記録されます。
- ご注意
- “メモリースティック”に対応していない機種の場合には、カメラモードになります。

B. カメラモードのとき

1 POWERスイッチを「CAMERA」にする。


- 2 PHOTOボタンを軽く押す。
- 画面の右上に「キャプチャー」という文字がです。
- この状態では、画像は記録されていません。
- 3 PHOTOボタンを深く押す。
- 画面に表示されている画像が、「メモリースティック」に記録されます。



動画を“メモリースティック”に撮る

1 POWERスイッチを「MEMORY」にする。

2 START/STOPボタンを押す。



ご注意


“メモリースティック”に対応していない機種の場合は、カメラモードになります。

リモコンを使って画像を見る

デジタルビデオカメラレコーダーのリモコンを使って、液晶画面で画像を見ることが出来ます。

このとき音声は聞こえません。

1 POWERスイッチを「VCR」にする。



- 2 リモコンの▶を押す。
- その他の操作(停止、巻き戻し、早送り)もすべてリモコンで行ってください。


ご注意

ミラーの画面は左右が反転して見えます。

デジタルビデオカメラレコーダーを取りはずす

1 POWERスイッチを「OFF」にする。


- 2 ミラー側を上に向け、バックルをはずしてボディーを開ける。
- ミラーを確実に閉じてから行ってください。
- 3 台座を引き出し、リモートプラグとマイクプラグをはずす。
- ① 台座の突起部を下からつまむように持ち上げてロックを解除する。
- ② デジタルビデオカメラレコーダー本体を持ち、スポーツバックから引き出す。
- ③ リモートプラグとマイクプラグをはずす。
- はずしたプラグはスポーツバック内部のプラグホルダーに収納してください。



ご注意

リモートプラグ、マイクプラグは確実にはずしてください。プラグが接続されたまま台座を強く引き出すと、プラグやデジタルビデオカメラレコーダーを傷める原因になります。

各部のなまえ



ご注意

・スポーツバックを開けるときは、スポーツバックと体についた水分を充分にふき取ってから開け、水滴が内部のデジタルビデオカメラレコーダーにかからないようにしてください。

・スポーツバックにサンオイルなどが付着したときは、ぬるま湯でよく洗い流してください。付着したまま放置すると、スポーツバック表面の変色や、ヒビなどの傷みの原因になります。

・ご使用後は、「お手入れのしかた」をご参照のうえ、お手入れ・保管をしてください。

主な仕様

材質	プラスチック (PC、ABS)、ガラス
防水構造	防水パッキン、バックル
耐圧	水深2mまで
外部より操作可能な動作	撮影・再生時の電源入/切、録画開始/停止、フォト操作、ズーム操作
最大外形寸法	150×170×110 mm (幅/高さ/奥行き)
質量	約550 g (本体のみ)
付属品	ショルダーベルト (1) 台座 (D、C、A 各1個) 三脚ネジプレート (1) (台座Dに取り付け済み) 反射防止リング (2) グリス (1) くもり止めキッド (1) 取扱説明書 (1) 保証書 (1) 水中機材用損害保険のご案内 (1)

本機の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますがご了承ください。

保証書とアフターサービス

保証書

- この製品には保証書が添付されていますので、お買い上げの際お買い上げ店でお受けとりください。
- 所定事項の記入および記載内容をお確かめのうえ、大切に保管してください。
- 保証期間は、お買い上げ日より1年間です。

アフターサービス

調子が悪いときはまずチェックを“故障かな?と思ったら”の項を参考にし故障かどうかを調べてください。

それでも具合の悪いときはテクニカルインフォメーションセンターにご相談ください。

保証期間中の修理は保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。

詳しくは保証書をご覧ください。


保証書は国内に限られています

付属している保証書は、国内仕様です。外国で万一、故障、不具合が生じた場合の現地でのアフターサービスおよびその費用については、ご容赦ください。

安全のために

ソニー製品は、安全に充分配慮して設計されています。しかし、間違った使いかたをする と、火災などによる人身事故が起きるおそれがあり危険です。事故を防ぐためにつぎのことを必ずお守りください。


- 安全のための注意事項を守る
- 故障したら使わずに、テクニカルインフォメーションセンターに修理を依頼する
- 万一異常が起きたら



警告表示の意味

この取扱説明書では、次のような表示をしています。表示の内容をよく理解してから本文をお読みください。

注意 この表示の注意事項を守らないと、感電やその他の事故によりけがをしたり周辺の家財に損害を与えたりすることがあります。




注意 下記の注意事項を守らないと、けがをすることがあります。

衝撃を与えない

ガラス部分が割れて、けがの原因となることがあります。

禁止

防水パッキンを装着するときは、防水パッキン全面に付属のグリスを薄く塗り、とがった方を上にしてぬれないように注意しながら入れてください。



- 防水パッキンの寿命は使いかたによって異なりますが、防水性能を維持するため1年1度は交換することをおすすめします。防水パッキン、グリスはテクニカルインフォメーションセンターにご相談ください。
- 防水パッキン (番号 3-051-711-02) グリス (番号 2-115-921-01) 交換後は、必ず水漏れの確認をしてください。

水漏れの確認方法

防水パッキン交換後は、デジタルビデオカメラレコーダーを収納する前にスポーツバックを閉じて、水中 (15cm位) に約3分間沈めて水漏れがないことを確認してください。

お手入れのしかた

海でご使用した後は、必ず、バックルをはずす前に真水 (水道水など) で洗い、塩分をおとしてから、乾いた柔らかい布で水分をふき取ってください。30分程度、真水に浸しておくことをおすすめします。塩分がついたままにしておくと、金属部分が腐ついたり、さびたりして、水漏れの原因になることがあります。

- サンオイルなどが付着したときは、ぬるま湯でよく洗い流してください。
- スポーツバック内部は、乾いた柔らかい布でふき、水洗いはしないでください。
- シンナー、ベンジン、アルコールなどは表面の仕上げをいためますので、使わないでください。


くもり止めキッドについて

スポーツバック前部のガラス面に付属のくもり止めを塗布すると、くもり防止に効果があります。

- くもり止めキッドの使用方法
- フロントガラス、アイカップのガラス面の内側に2~3滴たらし、コットン、柔らかい布、ティッシュペーパー等でクリーナー液が均等に広がるように拭いてください。

保管するときは

- 防水パッキンの劣化を防ぐため、お買い上げ時に付いていたスペーサーを取り付けてください。



- 防水パッキンにホコリがつかないようにしてください。
- 高温、寒冷、多湿な場所や、ナフタリン、樟脳などを入れている場所での保管は、機材をいためますので避けてください。

準備

台座の準備


お手持ちのデジタルビデオカメラレコーダーに合わせて取り付ける台座を準備します。

- 下の台座表で、お手持ちのデジタルビデオカメラレコーダーに合う台座（D、C₂、A）を選ぶ。
- 三脚ネジプレート（コイン大のもの）を取り付ける。


台座表

台座	デジタルビデオカメラレコーダー
D	DCR-PC109
C ₂	DCR-PC105/PC101/PC9
A	DCR-PC5


台座Dと三脚ネジプレートの取り付け
お買い上げ時には、三脚ネジプレートは台座Dに取り付けてあります。



台座C₂、Aと三脚ネジプレートの取り付け




三脚ネジプレートのはずし方



デジタルビデオカメラレコーダーの準備

デジタルビデオカメラレコーダーの取扱説明書もあわせてご覧ください。

- 付属品、アクセサリ類をはずす。
ショルダーベルト、レンズキャップ、MCプロテクター、NDフィルター、コンバージョンレンズ、特殊フィルターなどを取りはずしてください。
DCR-PC109をご使用のときは、レンズシャッターを開けてください。
- バッテリーを取り付ける。
充分に充電してあるバッテリーを取り付けてください。
- カセットを入れる。
- 液晶画面を見ながら撮影するときは、液晶画面を外側に向けて本体に閉じる。

- デジタルビデオカメラレコーダーの設定を自動調節にする。
詳しくは、お使いのデジタルビデオカメラレコーダーの取扱説明書をご覧ください。
- フォーカススイッチがある場合は「自動」にする。
- ファインダーパワーセーブ機能がある場合は「切」にする。
- スタート/ストップモードスイッチがある場合は「」にする。
- ファインダーで撮影するときは、ファインダーを最大まで伸ばす。
DCR-PC5ではファインダーを縮めたままにすると、液晶画面を閉じていてもファインダーに画像は映りません。


・ナイトショット機能があるデジタルビデオカメラレコーダーをお使いのときは、ナイトショットを「切」にしてください。

デジタルビデオカメラレコーダーを取り付ける

デジタルビデオカメラレコーダーの電源スイッチは切（充電）に、スポーツバックのPOWERスイッチは「OFF」にしておいてください。


- 台座に取り付ける。

デジタルビデオカメラレコーダー底面の三脚用ネジ穴に台座のネジをあわせてます。




ご注意
DCR-PC101/PC9/PC5をお使いの場合は、グリップベルトをデジタルビデオカメラレコーダーの本体にたたんで台座に取り付けてください。

- 反射防止リングを取り付ける。
反射防止リングには、フィルター径25mm用と30mm用の2種類がありますので、お手持ちのデジタルビデオカメラレコーダーに合うほうをお使いください。
反射防止リングを装着することにより、デジタルビデオカメラレコーダーのレンズリング部が、フロントガラスへ写り込むのをある程度防ぐことができます。




- スポーツバックのPOWERスイッチが「OFF」になっていることを確認する。







ご注意
黒いゴムの部品はスぺーサーです。スポーツバックを保管する際に必要ですので、紛失しないようにご注意ください。


- スポーツバックの準備をする。

- ① 防水バックにグリスを塗る。
防水バックに、溝および本体との接触面の砂やゴミなどをきれいに取り除き、防水バックに薄く均一にグリスを塗ります。
砂やゴミが付着したままスポーツバックを閉じると、傷が付いて浸水の原因になります。
- ② フロントガラスにくもり止めリキッドを塗る。
スポーツバック前部のガラス面の内側のくもり防止のため、必ず付属のくもり止めリキッドを塗布します。

- デジタルビデオカメラレコーダーをスポーツバックに近づけて、プラグを引っぱらないように注意をしながら、リモートプラグをLANC  端子へ(①)、マイクプラグをMIC (PLUG IN POWER) 端子へ(②)接続する。



- スポーツバックに取り付ける。
デジタルビデオカメラレコーダーのレンズや液晶画面が汚れていないことを確認してください。
台座がカチッとロックされるまで押しこみます。







- スポーツバックを閉じて、バックルを締める。

スポーツバックをしっかり押さえ、カチッとロックされるまでバックルを締めます。
ご注意
・スポーツバックのボディーを閉じるとき、接続コードやケーブルなどをはさみこまないようにご注意ください。故障や浸水の原因となります。
・デジタルビデオカメラレコーダーをスポーツバックに収納したときに、レンズの中心がスポーツバックのフロントガラス部中心に対してずれていますが、撮影などには問題ありません。

接続コードの収納は適切に

スポーツバックのバックルがカチッと締まっても、接続コードの収納のしかたが正しくないと水漏れすることがあります。下の図を参考に、正しく収納してください。

ご注意
・マイクプラグが浮いていると録音されなかったり、ノイズが入ったりする原因となります。
・リモートプラグが浮いていると誤動作の原因となります。




スポーツバックの準備

- グリップベルトを調節する。

POWERスイッチやSTART/STOPボタン、ズームボタンを操作できるように手の位置を決め、グリップベルトを調節してください。

- 必要に応じてショルダーベルトを取り付ける。




スポーツバックを使う

撮影する

POWERスイッチはきちんとロックする位置に合わせてください。


- POWERスイッチを「CAMERA」にする。

このとき、POWERスイッチは下図のようになります。




- START/STOPボタンを押す。

撮影が始まります。



ズームするには
ズームボタンを押します。
ズームの速度は2段階に変化します。少し押すとゆっくりズームし、さらに押すと速くズームします。



撮影を止めるには
START/STOPボタンを押します。
もう1度押すと撮影が再び始まります。


電源を切るには
撮影を止めた状態で、POWERスイッチを「OFF」にします。

ご注意
・撮影一時停止状態が5分以上続くとき自動的に電源が切れます。これはバッテリーの消耗を防ぎ、テープを保護するためです。撮影スタンバイに戻すにはPOWERスイッチをいちど「OFF」に戻してから再び「CAMERA」にします。
(DCR-PC109をお使いの場合で自動電源オフ機能をOFFに設定しているときを除きます。詳しくはお使いのデジタルビデオカメラレコーダーの取扱説明書をご覧ください。)
・デジタルビデオカメラレコーダー側の電源スイッチに関係なく、スポーツバック側のPOWERスイッチが優先されます。

液晶画面を見ながら撮影する

ミラーに映る映像を見ながら撮影することができます。

- 開閉ミラーを開く。
- 上下の羽を広げ、突起を穴にはめこむ。



ミラーを閉じるときは
上下の羽の突起をはずし、下の羽から閉じます。

ご注意
・DCR-PC5では液晶画面を開いているときは、ファインダーには画像が映りません。
・開閉ミラーを直接持って撮影しないでください。
・デジタルビデオカメラレコーダーによっては、液晶画面の一部が隠れることがあります。